

Порядок установки шингалета ШПА

- ❖ Просверлить отверстие $\varnothing 12$ мм по оси закладной на расстоянии 30 мм от угла(см. рисунок) для размещения головки заклепки.
- ❖ Приложить шингалет к двери в открытом состоянии, выровняв край корпуса шингалета с краем створки двери.
- ❖ Просверлить одно из отверстий $\varnothing 3,2$ мм под вытяжную заклепку в профиле створки по отверстию в шингалете.
- ❖ Установить прилагающуюся в комплекте втулку $\varnothing 6$ мм на стержень заклепки, после чего расклепать заклепку.
- ❖ Просверлить второе отверстие $\varnothing 3,2$ мм под вытяжную заклепку в профиле створки по отверстию в шингалете.
- ❖ Установить прилагающуюся в комплекте втулку $\varnothing 6$ мм на стержень заклепки, после чего расклепать заклепку.

Шингалет установлен.

